

# GyroMaster™



EL MAPA DE YACIMIENTO  
**MÁS DETALLADO** EN MODO  
CONTINUO DE MEDICIÓN



Nuestras medidas de control de calidad aseguran el éxito de sus proyectos

[www.sptab.com](http://www.sptab.com) | [sales@sptab.com](mailto:sales@sptab.com)

## Especificaciones

### Características Técnicas

Exactitud en inclinación	± 0.05°
Exactitud acimut	± 0.5° *
Precisión en coordenadas	<0.1%
Rango de operación	Vertical e inclinado
Modo de medición	Disparo único, multi disparo, medición continua
Modo de Operación	Batería/Offline Telemetría/Tiempo Real

\*Dependiente de la latitud

### Perfiles de Pozo


Vertical	Aplicable
Inclinado	Aplicable
Perforación direccional	Aplicable
River crossing (HDD)	Aplicable

### Software

Formato de reportes	PDF, Excel, CSV, LAS
Reporte de medición	Se genera a cualquier intervalo
Generación gráfica	2D, 3D

### Equipo

Diámetro	42mm (1.65")
Peso	8 kg (17.6 lbs)
Driller deployable	Sí
Resistente al impacto	Sí
Duración batería	20 horas



## Giroscopio buscador de norte de estado sólido

El *GyroMaster™* utiliza nuestra tecnología *Navibore™*, la cual es capaz de registrar datos de cada centímetro para ser líderes de precisión en la industria. Capaz de medir en cualquier aplicación, los usuarios pueden de manera automática realizar mediciones de forma independiente con una precisión elevada.

## Software automatizado muestra datos en tiempo real

Nuestro software inteligente garantiza la fiabilidad durante toda la operación. El *GyroMaster™* obtiene datos en tiempo real y genera de forma automática certificados en pdf detallados y comparte fácilmente entre las partes interesadas.

## Herramienta más rápida con codificador óptico inalámbrico

*GyroMaster™* viene con la más avanzada tecnología de codificador óptico inalámbrico del mercado. Diseñado para eliminar el error humano, provee la máxima precisión de profundidad en modo inalámbrico y ofrece datos en tiempo real.

## Para más información

Por favor contáctanos directamente a [sales@sptab.com](mailto:sales@sptab.com) o [www.sptab.com](http://www.sptab.com)

### EUROPA

Suecia (HQ)  
+46 (8) 590-733-10  
España  
+34 (952) 179-918

### NORTEAMÉRICA

Canadá  
+1 (403) 807-6364  
Quebec  
+1 (819) 824-6002  
México  
+52 (662) 110-0219

### SUDAMÉRICA

Argentina  
+54 (9) 261-6231542  
Brasil  
+55 (31) 99625-4379  
Chile  
+56 (975) 790-336  
Colombia  
+57 (311) 531-1609  
Ecuador  
+593 (99) 200 1060  
Perú  
+51 (962) 203-282

### AUSTRALIA

+61 (2) 4782-7548

### ASIA-PACÍFICO

Rusia  
+7 (347) 216-3087